

# Instrukcja montażu

Wieszak do worka na drabinki składany z obrotowym zaczepem WD-10S  
( Nr katalogowy WD-10S )

Wieszak do worka na drabinki WD-1  
( Nr katalogowy WD-1 )

Wieszak do worka na drabinki MASTERS składany WD-SKŁ  
( Nr katalogowy WD-SKŁ )



## UWAGA:

- Montażu najlepiej dokonać na miękkiej i czystej powierzchni, takiej jak ręcznik, koc. Uchroni to przed uszkodzeniem i zarysowaniem krawędzi wieszaka.
- Zarówno klucze, jak i śruby nakrętki i podkładki należy **trzymać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.**
- Wszystkie połączenia powinny być odpowiednio dokręcone.
- Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu.
- Nie należy montować elementów jeśli widoczne są wady lub uszkodzenia.

## Potrzebne narzędzia:

**Klucz płaski 17 mm**

(nie dołączony do zestawu )



## Elementy montażowe (dołączone do kompletu)


**UWAGA:**

Przed przystąpieniem do montażu prosimy sprawdzić czy nie brakuje żadnych elementów. W przypadku ich stwierdzenia prosimy o kontakt z naszym biurem: [kontakt@sportmasters.pl](mailto:kontakt@sportmasters.pl) ; 505 818 308 .

<p><b>(A0) 1 szt</b></p> 	<p><b>(A1) 1 szt</b></p> 	<p><b>(A2) 1 szt</b></p> 
<p><b>(A3) 2 szt</b></p> 	<p><b>(A4) 4 szt</b></p> 	<p><b>(A5) 2 szt</b></p> 

# Ramię wieszaka + belka z uchwytami na drabinki

- Do belki z uchwytami na drabinki (A1) wkładamy śruby (A3) oraz podkładki (A4) i przekładamy je przez otwór w belce (A1);  
ramię wieszaka (A0) przykładamy do belki (A1) w taki sposób żeby śruby (A3) mogły przejść przez ramię wieszaka (A0);  
śruby (A3) i nakrętki (A5) przykręcamy kluczem 17 mm kręcąc w prawo.




**Prawidłowo skręcony element:**



# Wkładanie uchwyty z zaczepem na drabinki

- Uchwyt (A2) wsuwamy w prowadnicę wieszaka (A0), w taki sposób żeby ucho było skierowane ku górze oraz na zewnątrz wieszaka.



**Prawidłowo skręcony wieszak na  
drabinki: WD-10S i WD-1**



# Prawidłowo skręcony wieszak na drabinki: WD-SKŁ



---

Sport Masters Katarzyna Kociszewska-Palacz  
ul. BOROWA 9 A, WILCZA GÓRA, 05-506 LESZNOWOLA  
Tel: 022 757 46 99 ; 797 775 505  
E-mail: [sportmasters@sportmasters.pl](mailto:sportmasters@sportmasters.pl)

