

AKCESORIA PRZYRZĄDOWE MASTERS

MOCOWANIE PRZYRZĄDÓW MASTERS –

Do produkowanych przez nas haków, wieszaków, platform nie dołączamy śrub z kołkami montażowymi. Należy je uzupełnić po sprawdzeniu na jakim suficie, ścianie będziemy zawieszać przyrządy treningowe MASTERS.

Każdy materiał budowlany (sufit czy ściana z karton-gipsu, cegieł czy pustaków) wymaga użycia specjalnie przeznaczonego dla jego rodzaju kołka rozporowego. Sprawdzą się one znacznie lepiej niż kołki uniwersalne, szczególnie jeśli mają wytrzymać większe obciążenie jakim jest worek bokserski.

Drugim aspektem jest długość i średnica kołków. W naszych mocowaniach i hakach otwory wywiercane się na wielkość 0,80 - 10 mm (w zależności od modelu). Zalecamy użycie kołków minimalnie o średnicy f12, w których stosuje się śruby 8 mm.

Należy stosować się do wagi obciążeniowej zalecanej przez producenta kołków.

UŻYTKOWANIE MOCOWANIA

Jako producent mocowań do worków bokserskich nie zalecamy użytkowania przyrządów treningowych MASTERS w innym celu niż wieszanie worków bokserskich.

MAKSYMALNA WAGA WORKA BOKSERSKIEGO

Podana wartość maksymalna obciążenia przyrządów treningowych MASTERS dotyczy nieruchomego worka. Pracujący worek znacznie zwiększa obciążenie przyrządu, nawet dwukrotnie, dlatego przy zawieszeniu umożliwiającym utrzymanie worka do 200 kg, należy zawiesić maksymalnie 80-90 kg worka.

UŻYTKOWANIE

Przed każdym użytkowaniem należy dokładnie sprawdzić stan techniczny przyrządu treningowego MASTERS.

